


Safix MP-07 Manual del Usuario

El Precinto Safix MP 07 está



compuesto por dos partes principales que Ud. debe identificar para su correcta operación;

estas son el Gabinete y el Cable de Sellado.

El Gabinete (1) es la caja de Policarbonato que contiene la electrónica y la mecánica del equipo, en él pueden distinguirse: su Display (6), su Cierre/Contacto Removible (3) y su Cierre/Contacto Fijo (5).


El Cable de Sellado se entrega suelto y antes de operar el dispositivo debemos asegurarnos de haber elegido el del largo apropiado, una vez seguros se insertará uno de los extremos en el Cierre/Contacto Fijo, el cual será imposible de remover en el futuro, quedando el otro extremo libre.

Los precintos Safix MP-07 se entregan ya funcionando con la hora ajustada a la del País seleccionado.

Operación de Cierre: Para efectuar un cierre o sea "Precintar" un contenedor (llamaremos así genéricamente a todos los elementos pasibles de ser precintados), se deberá pasar el extremo libre del Cable por los elementos de cierre del citado contenedor y luego introducirlo en el orificio del Cierre/Contacto

Removible marcado con el número 4, este cierre es el que se encuentra en la cara superior del dispositivo; el cable debe ser introducido firmemente para evitar falsas informaciones.

Una vez concretado el cierre, en el Display podrán observarse durante algunos segundos "----" (Cuatro Guiones), luego de lo cual aparecerá en el mismo el "Número Lógico de Precinto" NLP



y la letra "S" en el lateral derecho de éste, la letra "S" significa "Sellado" y permanecerá encendida en tanto el cable se encuentre cerrando el precinto.

Pasados unos 2 segundos el Display mostrará la "Hora de Cierre", la letra "T" y los puntos intermedios titilantes. En el instante mismo del cierre la hora que aparece debería ser su hora local, si Ud. está utilizando el dispositivo en el mismo uso horario para el que fue programado.

Pasados otros dos segundos aproximadamente, aparecerán la "Fecha de Cierre" y la letra "D" de Día para ayudarnos a reconocer el dato.

Operación de Apertura: Para abrir el Precinto coloque debajo de él el Desarmador Safix marcado con el número 2, tal como lo muestra la figura del lado izquierdo de este manual. Al hacerlo, el dispositivo de

Cierre/Contacto(3) libera el Pin insertado en el mismo y solo deberá tirar levemente del cable para desconectarlo. A partir de ese instante los datos almacenados en la memoria de eventos se desplazarán descartando el más antiguo (FIFO) y almacenando el recientemente acaecido.

La secuencia de datos mientras el precinto está abierto será la siguiente: Desaparecerá del display la letra "S" ya que el precinto no está más sellado. El primer dato numérico a mostrarse es el último Número Lógico de Precinto identificable como tal por la ausencia de letras en Display (ver casos de letra "L", más adelante), luego de él veremos la hora de cierre identificada por la letra "T", después la Fecha de Cierre Identificada por la letra "D", a modo seguido la Hora de Apertura, nuevamente con la letra "T" y finalmente la Fecha de Apertura con la letra "D" a su izquierda.

Histórico de Transacciones. Para ver el histórico, que tiene el mismo formato de datos que el mencionado en el punto anterior, deberemos tocar con la punta del PIN del Cable de Sello el Interior del Cierre/Contacto, esperar a que se vean los 4 Guiones "----" y retirarlo, antes que aparezca un nuevo número de precinto, tenemos unos 2 a 3 segundos para hacerlo.

Una vez comenzado el Histórico se encenderá la Letra "L" de Listado, el que NO PODRÁ SER INTERRUMPIDO, hasta que termine. Los datos se mostrarán de forma retrospectiva, comenzando por el actual.

Tenga en cuenta que la memoria prevista para el histórico estará con datos inválidos en el momento de la programación inicial, por lo que los datos válidos serán solo los producidos por Ud.

Ciclo de Vida: El precinto Safix MP-07 tiene un ciclo de vida mayor a 2 años, o 1.000 operaciones de Cierre y Apertura, exceptuando las revisiones del histórico que no cuentan para el total de 1.000 operaciones. Cuando falten 100 operaciones para la finalización de la vida útil se encenderá de manera permanente o titilante la letra "L".

Dimensiones Físicas:

Precinto (1)

Largo: 75,00 mm
Alto: 20,80mm
Ancho: 38,00 mm

Desarmador (2):

Largo: 72,20 mm
Alto: 17,40 mm
Ancho: 40,20 mm

Porta Desarmador de Mesa:

Largo: 84.32 mm
Alto: 15,78 mm
Ancho: 53,32mm

Cable:

Largo Standard 25 cm Libres.

Vea las últimas versiones de este manual en Www.dynamic-edges.com

Observe las advertencias escritas en el envase.

Especificaciones sujetas a cambio. Sin previo aviso.